
NOTICE D'INSTALLATION



Mitigeur thermostatique encastré

1、Nouvelles installations


REMARQUE !!!

1. les conduites d'alimentation doivent être purgées pour éliminer les impuretés avant de raccorder l'appareil.
2. l'alimentation en eau chaude doit être raccordée à gauche et l'alimentation en eau froide à droite, lorsque l'on se place en position de travail. Si cela n'est pas pris en compte, la cartouche risque d'être endommagée de manière permanente.
3. Visser les raccords et vérifier l'étanchéité.
4. En utilisant un niveau à bulle sur les cames, le mélangeur s'aligne horizontalement, verticalement et parallèlement au mur.
5. Rappel de chaleur :


Dans les régions froides ou la température intérieure est inférieure à 4 °C en hiver, si vous n'utilisez pas les robinets pendant une longue période, veuillez fermer le robinet d'arrivée d'eau et vidanger l'eau restante à l'intérieur du tuyau d'alimentation, ce qui peut éviter les dommages du robinet causés par l'expansion de l'eau gelée.

2、 Préparation d'installation

1. Lire attentivement les instructions avant de procéder à l'installation.
2. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
3. Outils d'installation :




3、 Schéma de l'accessoire




No.	Description	Qte.
1	Vanne thermostatique	1
2	Planche de recouvrement	1
3	Poignée de déviation	1
4	Poignée thermostatique	1
5	Coude avec crochet	1
6	Flexible de douche	1
7	Manette de douche	1
8	Planche de recouvrement	1
9	Bras de douche	1
10	Douchette	1
11	Clé Allen	1
12	Sachet de clous	1


4、Schéma dimensionnel



5、Schéma de mur de ciselage




Pour les prises de courant à 2 fonctions




Pour les prises de courant à 3 fonctions

6、Schéma de raccordement des tuyaux

Pour 2



Pour 3





7、 Analyse de l'eau et détection des fuites

1. Après avoir raccordé tous les tuyaux, démontez le couvercle de protection en plastique et mettez la cartouche en marche ou à l'arrêt, vérifiez que toutes les connexions ne présentent pas de fuites et que toutes les connexions sont raccordées aux sorties fonctionnelles requises.

2. Réinstaller le couvercle de protection en plastique sur la valve.

Remarque : les conduites sur la poignée de la cartouche thermostatique et les engrenages doivent être au même niveau.






8、 Programme de carrelage mural


1. utiliser une règle parallèle pour s'assurer que le mur et le robinet sont parallèles.


2. utiliser un cutter pour couper le reste du bord en plastique au-dessus des carreaux.



9、Installation du couvercle et de la poignée


1. Retirer le couvercle de protection en plastique.
2. Placer le couvercle sur la valve et serrer fermement la poignée.







Remarque :
Les lignes de la poignée de la cartouche thermostatique et des engrenages doivent être au même niveau.

10、 Installation de kits de douche






11、 Installation d'une douchette



12、Réglage de la température

Les conditions réelles auront un impact significatif sur la température mesurée au point de décharge. Dans le cas où l'arrêt de sécurité à 38°C ne permet pas d'établir la température précise, suivre les instructions suivantes.




1. Retirer le couvercle et desserrer la vis ¨ six pans creux.
2. Abaisser la temp®rature ¨ 30ÁC en ouvrant le clapet anti-retour et v®rifier la temp®rature de l'eau ¨ l'aide d'un thermom¯tre.
3. Tourner le bouton du thermostat et augmenter progressivement la temp®rature de 30ÁC ¨ 38ÁC, tirer la poign®e en plastique vers la droite et la repousser vers la position centrale de 38ÁC.
4. Remettez la vis en place, puis serrez le bouchon.

13、 Limitation de température

1. L'arrêt de sécurité limite la plage de température à 38 ° C. En appuyant sur le bouton de la poignée thermostatique, il est possible d'annuler la limite de température et d'obtenir une température plus élevée.

14、Fonctionnement

1. R®gler la temp®rature sur la position souhait®e en ajustant le bouton du thermostat situ®sur le c¹ t®gauche (ou en bas) du robinet m®langeur, comme indiqu®en d®tail ci-dessous.
2. Ouvrez la vanne situ®e sur le c¹ t®droit (ou sup®rieur) du mitigeur, indiqu®e dans le d®tail ci-dessous comme ®tant la poign®e de d®bit. Le d®bit peut °tre augment®en ouvrant compl¯tement la vanne, conform®ment aux instructions ci-dessous.




Pour les prises de courant § 2 fonctions

Pour les prises de courant § 3 fonctions

15、 Cartouche thermostatique

1. Pour garantir le fonctionnement durable de ce produit, nous recommandons de l'entretenir r®guli¯rement.
2. Pour obtenir la cartouche thermostatique, ins®®e sous pression, desserrer les vis sur la face inf®rieure du corps, comme indiqu®sur l'image.
3. Les impuret®s et le calcaire doivent °tre nettoy®s avec du vinaigre ou de l'adoucissant, et les joints doivent °tre lubrifi®s avec de la graisse ou de l'huile thermor®sistante. avec de la graisse ou de l'huile thermor®sistante.
4. Proc®der ¨ la r®installation de la cartouche en proc®dant dans l'ordre inverse.



16、 Nettoyage et entretien

Pour garder le produit propre et brillant, suivez les étapes suivantes :
1. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux uniquement ;
2. En cas de saleté, nettoyer avec un liquide doux ou un détergent pour verre transparent.
3. Ne pas utiliser de détergent à récurer, de polisseur, de chiffon de sable, de tissu en papier ou de grattoir.
4. Ne pas utiliser de détergent acide, de détergent insoluble et granuleux ou de savon.

17、 Note importante

1. Les utilisateurs de moins de 14 ans doivent °tre accompagn®s d'un adulte, faute de quoi ils risquent d'°tre ®bouillant®s par l'eau chaude.
2. Tous les utilisateurs doivent faire attention lorsqu'ils transforment de l'eau froide en eau chaude.

18、 Problèmes et solutions

1. S'il n'y a pas d'eau chaude ou froide

Vérifier que les tuyaux ou les filtres ne sont pas bouchés, que les pressions sont équilibrées et que la cartouche thermostatique ne contient pas d'impuretés.

2. Si le mitigeur thermostatique ne génère pas la température de 38 ºC

Vérifier que les conditions sont correctes, comme décrit dans la section 2 DONNÉES TECHNIQUES.

Régler à nouveau la cartouche thermostatique en suivant les instructions du paragraphe 5.RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE.

3. Si le mouvement de la cartouche thermostatique est difficile/difficultant

En laissant couler l'eau, déplacez la poignée thermostatique à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mouvement soit plus fluide.